

TABLE DES MATIERES

| | |
|---|-----|
| EQUIPEMENT ET COMMANDES | 9 |
| ESSENCE ET HUILE | 39 |
| INSPECTION AVANT CONDUITE | 47 |
| DEMARRAGE DU MOTEUR | 51 |
| RODAGE | 55 |
| CONDUITE | 57 |
| ENTRETIEN | 59 |
| Huile moteur | 59 |
| Huile du carter de réduction finale et lubrification des joints de l'arbre moteur | 65 |
| Bougies | 69 |
| Jeu des soupapes | 71 |
| Réglage de la chaîne de distribution | 75 |
| Nettoyage du filtre à air | 77 |
| Fonctionnement de la poignée des gaz | 79 |
| Réglage du carburateur | 81 |
| Réglage de l'embrayage | 83 |
| Frein avant | 85 |
| Frein arrière | 89 |
| Inspection des suspensions avant et arrière | 93 |
| Dépose de la roue avant | 95 |
| Dépose de la roue arrière | 101 |
| Entretien de la batterie | 105 |
| Remplacement des fusibles | 107 |
| Nettoyage du radiateur | 109 |
| Entretien des pneus | 113 |
| Réglage du commutateur du feu stop | 123 |
| Trousées à outils | 125 |
| PROGRAMME D'ENTRETIEN | 127 |
| CARACTERISTIQUES TECHNIQUES | 128 |
| SCHEMA ELECTRIQUE | 129 |