

Compteur de turbocompression

Le compteur de turbocompression (1) s'allume dès que le moteur démarre et commence à fonctionner dès que le turbocompresseur est mis en marche.

ATTENTION:

- **Se rendre chez son concessionnaire Honda si le compteur de turbocompression ne fonctionne pas une fois que l'on a mis les gaz.**
- **Si, en cours de route, les lettres "TURBO" ou les lampes rouges aux deux extrémités du compteur clignotent, réduire immédiatement le régime du moteur et se rendre chez son concessionnaire Honda pour vérification et réparation.**

Turboanzeige

Die Turboanzeige (1) leuchtet auf, sobald der Motor gestartet wird, und beginnt zu arbeiten, sobald der Turbolader anläuft.

VORSICHT:

- **Lassen Sie das Motorrad von Ihrem Honda-Händler reparieren, falls die Turboanzeige nicht arbeitet, selbst wenn der Gasdrehgriff aufgedreht wird.**
- **Wenn das Wort "TURBO" oder beide Enden der Turboanzeige während der Fahrt in Rot blinken, sofort die Motordrehzahl reduzieren und das Motorrad von Ihrem Honda-Händler überprüfen und reparieren lassen.**