

INDICE

| | | | |
|-----------------------------------|-----|--|-----|
| SEURIDAD CON LA MOTOCICLETA | 8 | Operación del acelerador | 204 |
| REGLAS DE SEGURIDAD | | Ajuste del carburador | 206 |
| EN LA CONDUCCION | 8 | Ajuste del embrague | 208 |
| APARATO DE PROTECCION | 12 | Respiradero de la caja de cigüeñal | 210 |
| MODIFICACIONES | 12 | Freno delantero y trasero | 212 |
| CARGA Y ACCESORIOS | 14 | Inspección de las Suspensiones | |
| NEUMATICOS: SIN CAMARA | 26 | delantera y trasera | 216 |
| SUSPENSION | 38 | Desmontaje de la rueda delantera | 218 |
| EQUIPOS Y CONTROLES | 57 | Desmontaje de la rueda trasera | 230 |
| COMBUSTIBLE Y ACEITE | 156 | Mantenimiento de la batería | 240 |
| INSPECCION ANTES DE | | Reemplazo de los fusibles | 244 |
| PUESTA EN MARCHA | 164 | Limpieza del radiador | 254 |
| ARRANQUE DEL MOTOR | 168 | Mantenimiento de las llantas | 260 |
| RODAJE | 172 | Ajuste del interruptor | |
| CONDUCCION | 174 | la luz de freno | 262 |
| MANTENIMIENTO | 180 | Reemplazo de la bombilla del faro | 264 |
| Aceite para motor | 180 | Bolsa de herramientas | 266 |
| Aceite para engranaje de mando | | PROGRAMA DE MANTENIMIENTO | 269 |
| final y lubricación de las | | ESPECIFICACIONES | 270 |
| juntas eje motor | 186 | DIAGRAMA DE ALAMBRADO | 271 |
| Bujías | 190 | | |
| Luz de válvelas | 194 | | |
| Limpieza del filtro de aire | 198 | | |
| Pieza de la bomba del aire | 200 | | |