

Instrumentos e indicadores

Los indicadores y las luces de aviso están incorporadas en los instrumentos. Sus funciones se describen en la tabla a lo largo de las siguientes páginas:

- | | |
|---|---|
| (1) Indicador de neutral | (15) Odómetro |
| (2) Indicador de balancín alto | (16) Botón de selección de suspensión |
| (3) Indicador de giro a la izquierda | (17) Botón de aumento de presión del aire de la suspensión |
| (4) Indicador del radio/reloj | (18) Botón de reducción de presión del aire de la suspensión |
| (5) Medida de gasolina | (19) Botón de preselección del cuentakilómetros de cada viaje |
| (6) Temperatura de refrigeración/ medida de presión del aire de la suspensión | (20) Botón de reajuste del cuentakilómetros de cada viaje |
| (7) Velocímetro | (21) Botón de selección de tipo de viaje |
| (8) Indicador de las marchas | (22) Botón de exposición del tacómetro |
| (9) Unidad de tacómetro | (23) Botón de selección de velocímetro (km/h ↔ MPH) «Tipo E» |
| (10) Lectura digital del tacómetro | (24) Indicador de mantenimiento |
| (11) Voltímetro | |
| (12) Indicador de giro a la derecha | |
| (13) Luz de aviso de la presión del aire | |
| (14) Cuentakilómetros de cada viaje digital | |