

0–12.000 km: Le moment n'est pas arrivé encore.

12.000–14.000 km: Le temps d'entretenir l'Aspencade.

Au-delà de 14.000 km: Le moment d'entretien est dépassé.

Après avoir effectué les travaux d'entretien, sans faute remettre le voyant à la position d'origine en introduisant la clé de contact (2) dans la rainure se trouvant au-dessous du voyant d'entretien. La couleur du voyant changera à vert et le voyant recommencera son cycle à nouveau.

---

0–12.000 km: Wartung noch nicht erforderlich.

12.000–14.000 km: Das Modell Aspencade muß gewartet werden.

Über 14.000 km: Das vorgeschriebene Wartungsintervall wurde überschritten.

Nachdem die Wartungsarbeiten ausgeführt wurden, ist die Anzeige zurückzustellen, indem man den Zündschlüssel (2) in den Schlitz unterhalb der Wartungsanzeige steckt. Danach ändert sich die Farbe der Anzeige auf grün, und der Wartungszyklus der Anzeige beginnt von vorn.