

## **Selle**

La selle peut être réglée en trois positions. Pour régler la position du siège, tirer le verrou (2) et déplacer le siège. Après le réglage, vérifier si la selle est bien fixée et si la position de conduite est confortable.

---

## **Sitzbank**

Die Sitzbank kann in drei Positionen verstellt werden. Zum Regeln, den Verschluss des Sitzes (2) ziehen und den Sitz in Bewegung setzen. Nach dem Einstellen nachprüfen, ob die Sitzbank gut befestigt und die Fahrhaltung bequem ist.