

Bouton de recherche manuelle des fréquences en ordre croissant (UP)/réglage des minutes sur la montre (3):

Les fréquences sont affichées en ordre croissant lorsqu'on appuie sur ce bouton. Relâcher le bouton lorsque la fréquence affichée est celle que l'on veut obtenir. Ce bouton sert également à régler les minutes sur la montre.

Bouton de recherche des fréquences en ordre décroissant (DOWN)/réglage de l'heure (4):

Les fréquences sont affichées en ordre décroissant lorsqu'on appuie sur ce bouton. Relâcher ce bouton lorsque la fréquence affichée est celle que l'on veut obtenir. Ce bouton sert également à régler les heures sur la montre.

---

Knopf für manuellen Suchlauf nach oben (UP)/Einstellen der Minuten (3):

Die Drücken dieses Knopfes bewegt sich die Empfangsfrequenz die Skala hinauf. Den Knopf loslassen, wenn der Suchlauf an der gewünschten Frequenz anhalten soll. Dieser Knopf dient außerdem zum Einstellen der Minuten auf der Uhr.

Knopf für manuellen Schlauf nach unten (DOWN)/Einstellen der Stunden (4):

Bei Drücken dieses Knopfes bewegt sich die Frequenz die Skala hinunter. Den Knopf loslassen, um den Suchlauf an der gewünschten Frequenz anzuhalten. Dieser Knopf dient außerdem zum Einstellen der Stunden auf der Uhr.