

Commutateur ondes locales/AM/FM (8):

Ce commutateur peut être placé sur AM-local, AM, FM-local et FM. Placer ce commutateur sur "local" pour les signaux AM ou FM les plus forts. Si le témoin "local" ne s'allume pas, placer ce commutateur sur la position AM ou FM pour recevoir des stations plus éloignées ou plus faibles.

---

Wellenbereichswahlschalter MW/UKW/"Local" (AM/FM/Local) (8):

Dieser Schalter kann auf AM-Local, AM (MW), FM (UKW) oder FM-Local eingestellt werden. Für optimalen Empfang von stark einfallenden MW- oder UKW-Signalen stellt man diesen AM/FM-Wahlschalter auf "Local". Wenn die "Local"-Anzeige beim Empfang von schwachen oder weit entfernten Sendern nicht aufleuchtet, stellen Sie den Wahlschalter auf AM oder FM.