

**Tires – Check the air pressure and the tires for wear or damage.**

**Battery electrolyte – Check the level and add if necessary.**

**Throttle operation – Check throttle operation, cable routing and free play:**

**Correct or replace if necessary.**

**Lighting – See if all lights operate properly.**

---

**Llantas – Revise la presión del aire, estado de desgaste o daño de las llantas.**

**Electrólito de la batería – Revise el nivel y agregue, si es necesario.**

**Funcionamiento del acelerador – Revise el estado de funcionamiento del acelerador, instalación de sus cables, y sus juegos libres. Corrija o reemplace, si es necesario.**

**Iluminación – Revise si todas las lámparas funcionen normalmente.**