

No de referencia	Descripción	Función
5	Cuentakilómetros digital de cada viaje	Muestra los kilómetros recorridos en cada viaje.
6	Indicador de la posición de la marcha	Indica la posición de la marcha.
7	Indicación del tacómetro	Muestra las rpm del motor.
8	Velocímetro	Muestra la velocidad de conducción.
9	Indicador del combustible	Muestra aproximadamente la cantidad de combustible disponible.
10	Indicador de la presión del aire de la suspensión/temperatura del refrigerante	Muestra la temperatura del refrigerante (ver la página 70) o la presión del aire de la suspensión (ver la página 44).
11	Indicador de la señal de giro derecha (ambar)	Destella cuando funciona la señal de giro derecha.
12	Luz de advertencia de la presión del aceite (roja)	Se enciende cuando la presión del aceite del motor está por debajo de la gama de funcionamiento normal. Debe encenderse cuando el interruptor de encendido esté en la posición ON y el motor no esté funcionando. Debe apagarse cuando arranca el motor, excepto por destellos ocasionales al ralentí o cuando el motor está caliente. PRECAUCION: Si el motor funciona siendo la presión del aceite insuficiente, el motor se dañará seriamente.
13	Luz de advertencia de la luz de cola/parada	Se ilumina cuando la luz de cola/parada está fundida. Debe encenderse durante unos pocos segundos y luego apagarse cuando el interruptor de encendido esté en la posición ON.
14	Botón de reposición del cuentakilómetros de cada viaje	Presionando este botón se repone a cero el cuentakilómetros de cada viaje (ver la página 82).
15	Botón de preajuste del cuentakilómetros de cada viaje	Presionando este botón se preajusta el cuentakilómetros digital (5) de cada viaje (ver la página 82).
16	Botón de selección del velocímetro (km/h o MPH)(Tipo E)	Selecciona la indicación del velocímetro en km/h o MPH (ver la página 74).
17	Botón de indicación del tacómetro	Enciende y apaga la indicación digital (7) del tacómetro (ver la página 76).
18	Botón de selección del modo del cuentakilómetros de cada viaje	Selecciona el modo de aumento o disminución del cuentakilómetros de cada viaje (ver la página 80).