

Boutons de pré-réglage du totalisateur journalier (4):

Ces boutons sont utilisés pour pré-régler le millage de la destination. Mettre le kilométrique en enfonçant et en relâchant chaque bouton jusqu'à ce qu'on ait le millage pré-réglé. Si, par exemple, la destination envisagée se trouve dans la distance de 324 kilomètres, enfoncer et relâcher le bouton 100 trois fois, deux fois le bouton 10, et quatre fois le bouton 1. Ceci pré-réglera le totalisateur journalier à 324,0 kilomètres, et en dépendant du mode du totalisateur choisi, ce dernier commencer à compter le kilométrique ou à compter à rebours.

NOTE: Des dixièmes d'un kilomètre ne peuvent pas être pré-réglés.

Bouton de remise à zéro du totalisateur journalier (5):

Enfoncer et laisser ce bouton dans la position enfoncée, et le totalisateur journalier sera remis à kilomètre 0,0.

Tageskilometerzähler-Voreinstellknöpfe (4):

Mit Hilfe dieser Knöpfe können Sie die Entfernung bis zum Zielort auf dem Tageskilometerzähler eingeben. Dabei wird der Kilometerstand durch Drücken und Loslassen jeder Taste eingestellt, bis die gewünschte Entfernung voreingestellt ist. Falls die Entfernung bis zum Zielort beispielsweise 324 Kilometer beträgt, wird der Knopf "100" dreimal gedrückt und losgelassen, der Knopf "10" zweimal und der Knopf "1" viermal. Auf diese Weise wird der Tageskilometerzähler auf 324 Kilometer voreingestellt, so daß dann, je nach Wahl der Betriebsart, die zurückgelegten Kilometer bis zu diesem Kilometerstand addiert oder von diesem abgezogen werden.

ZUR BEACHTUNG: Zehntelkilometer können nicht voreingestellt werden.

Tageskilometerzähler-Rückstellknopf (5):

Durch Drücken und Halten dieses Knopfes wird der Tageskilometerzähler auf 0,0 Kilometer zurückgestellt.