

Compartment supérieur

Utiliser la clé de contact afin d'ouvrir les couvercles du compartiment supérieur. Le plateau à outils (1) se trouve sous le couvercle avant. Le manuel du propriétaire et les autres documents doivent être rangés dans le sachet plastique de ce plateau.

Selle

La selle peut être réglée sur trois positions. Pour la régler, ouvrir le couvercle du compartiment supérieur, tirer le levier de réglage de la selle (3) tout en enfournçant le ressort de verrouillage de la selle (2) tout en enfournçant le ressort de verrouillage de la selle (2) et déplacer la selle. Après le réglage, s'assurer que la selle est bien fixée et que la position de pilotage est confortable.

Oberes Fach

Die Deckel des oberen Faches mit Hilfe des Zündschlüssels öffnen. Der Werkzeugbehälter (1) befindet sich unter dem vorderen Deckel. Das Fahrer-Handbuch und andere Dokumente sollten im Kunststoffbeutel in diesem Behälter aufbewahrt werden. Beim Abwaschen des Motorrads darauf achten, daß kein Wasser in das Fach gelangt.

Sitz

Der Sitz hat drei Einstellpositionen. Zur Einstellung wird der Verschlußdeckel des oberen Faches geöffnet, dann der Sitzstellhebel (3) gezogen, während die Sitzverriegelfeder (2) gedrückt wird; nun kann der Sitz bewegt werden. Nach der Einstellung überzeuge man sich davon, daß der Sitz gesichert und die Sitzposition bequem ist.