

#### **L'interrupteur de sensibilité (4):**

Cet interrupteur peut être réglé sur quatre positions: AM-DX, AM-local, FX-DX et FM-local.

Par le réglage sur "LO", seuls les signaux AM ou FM puissants peuvent être captés, en déclenchant également l'allumage du voyant lumineux correspondant.

Régler sur "DX", vous permettra de recevoir les émissions avec des signaux faibles ou distants.

#### **Touches de recherche Manuelle/Automatique (commande à distance) (5):**

Recherche manuelle ou automatique de la station désirée.

La fréquence s'élève quand la touche "UP ▲" est enfoncée et baisse quand la touche "DOWN ▼" l'est à son tour.

---

#### **Empfindlichkeitsschalter (4):**

Dieser Schalter ermöglicht vier Einstellungen: AM-DX, AM-local, FM-DX und FM-local. Bei Einstellung auf "LO █" werden nur starke MW- und UKW-Signale empfangen und die "Local"-Anzeige leuchtet.

Zum Empfang von weit entfernten Sendern bzw. Sendern mit schwacher Signalstärke wählt man die Stellung "DX █".

#### **Knöpfe für manuelle/automatische Sendersuche (Fernbedienung) (5):**

Der gewünschte Sender kann manuell oder automatisch gesucht werden.

Durch Drücken des "UP ▲"-Knopfes geht der Suchlauf nach oben, durch Drücken des "DOWN ▼"-Knopfes nach unten.