

Touche Métal/Mémoire (4):

Ce sélecteur permet de choisir la polarisation et l'égalisation de manière à accepter instantanément les bandes "métal". Lorsqu'il est actionné, le témoin ME s'allume pour les bandes à polarisation métal.

Touches d'avance rapide (5) et (6):

Ces touches commandent les fonctions de rebobinage et d'avance rapide.

Appuyer sur une de ces touches pour obtenir l'avance rapide ou le rebobinage, d'après le sens de défilement de la bande indiqué par les flèches de l'affichage.

Touche d'éjection (7):

Quand cette touche est enfoncée, la cassette est automatique-éjectée du magnétophone.

Touche d'ambiance (8):

Un effet d'"ambiance" est apporté au son reproduit lorsque cette touche est enfoncée.

Pour libérer cette fonction, appuyer à nouveau sur la touche. L'effet d'ambiance ne peut être apporté qu'aux sons d'une cassette.

Speicher/Metallbandschalter (4):

Mit diesem Schalter können Vormagnetisierung und Entzerrung für Metallband eingestellt werden. Durch Drücken des Schalters leuchtet die Bandanzeige "ME" auf, was bedeutet, daß Deck auf Metallbänder eingestellt ist.

Rückspultaste (5) und Schnellvorlauftaste (6):

Mit diesen Tasten kann das Band schnell umgespult werden.

Durch Drücken einer der beiden Tasten kann das Band je nach Bandlaufrichtung (durch Pfeile angezeigt) schnell vor- oder rückgespult werden.

Auswurf Taste (7):

Durch Drücken dieser Taste wird die Cassette ausgeworfen.

Ambience-Taste (8):

Durch Drücken dieser Taste erhält der Klang eine bessere Raumwirkung. Um diese Funktion aufzuheben, drückt man die Taste erneut.

Diese Funktion hat nur die Cassettenbandwiedergabe Wirkung.