

Remplacement du fusible:

Les porte-fusibles de la radio et du lecteur de cassette de la machine se trouvent dans la poche de carénage gauche. Les fusibles respectifs sont les suivants:

Alimentation d'appoint: 7,5A

Radio/lecteur de cassette: 20A

Si un fusible saute de façon répétée, il faut soupçonner un court-circuit ou une surcharge du circuit électrique. Dans ce cas, procéder à une inspection visuelle du circuit électrique pour déceler des dégâts éventuels de l'isolation ou un autre défaut. Si l'on ne parvient pas à localiser des yeux la difficulté, faire examiner la machine par un concessionnaire Honda.

ATTENTION: Ne jamais utiliser un fusible d'un ampérage différent de la valeur spécifiée car des dégâts importants, voire un incendie pourraient en résulter, causant une perte dangereuse d'éclairage ou de puissance du moteur la nuit ou dans la circulation.

PRECAUTION: Couper le contact d'allumage et l'interrupteur de radio/lecteur de cassette avant d'inspecter ou de remplacer le fusible afin d'éviter un court-circuit accidentel.

Pour remplacer le fusible, ouvrir le porte-fusible et retirer l'ancien que l'on remplacera par un neuf.

(1) Fusible

Scherungswechsel:

Die Sicherungshalter für das Motorrad-Radio und -Cassettendeck befinden sich in der linken Verkleidungstasche. Folgende Sicherungen verwenden:

Sicherungsstromversorgung: 7,5A

Radio/Cassettendeck: 20A

Wenn die Sicherungen häufig durchbrennen, weist dies auf einen Kurzschluß oder eine Überlast in der elektrischen Anlage hin. In diesem Fall die elektrische Anlage auf beschädigte Isolierungen und andere mögliche Defekte überprüfen. Falls sich das Problem auf diese Weise nicht beheben läßt, ist das Motorrad von einem autorisierten Honda-Händler zu überprüfen.

WARNUNG: Auf keinen Fall eine Sicherung mit einer anderen Amperezahl als den angegebenen verwenden, da dadurch die elektrische Anlage schwer beschädigt oder ein Brand verursacht werden kann. Die Beleuchtung kann ausfallen und der Motor absterben, was bei Nacht bzw. im Verkehr gefährlich ist.

VORSICHT: Vor dem Überprüfen oder Auswechseln der Sicherung Zündung sowie Motorrad-Radio- und -Cassettendeck-Schalter ausschalten, um ein versehentliches Kurzschließen zu verhindern.

Zum Auswechseln der Sicherung den Sicherungshalter öffnen, die Sicherung herausziehen und wegwerfen. Eine neue Sicherung einsetzen. (1) Sicherung