

Horloge numérique

Mise à l'heure:

Enfoncer et tourner le bouton de réglage (1) dans le sens contraire des aiguilles.

Réglage des minutes:

Enfoncer et tourner le bouton de réglage (1) dans le sens des aiguilles.

Digital-Uhr

Rückstellen der Stunden:

Den Rückstellknopf (1) drücken und im Gegenuhrzeigersinn drehen.

Rückstellen der Minuten:

Den Rückstellknopf (1) drücken und im Uhrzeigersinn drehen.