

GEGENSTAND	HÄUFIGKEIT WELCHES AUCH IMMER ZUERST EINTRIFFT	KILOMETERZÄHLERAZEIGE (ZUR BEACHTUNG 3)							seite	
		Jeweils	1.000km (600mil)	6.400km (4.000mil)	12.800km (8.000mil)	19.200km (12.000mil)	25.600km (16.000mil)	32.000km (20.000mil)		38.400km (24.000mil)
** ANTRIEBSWELLE			-	-	-	-	L	-	-	-
HINTERRADANTRIEB-GETRIEBEÖL			-	-	I	-	I	-	R	197
BATTERIEELEKTROLYT	Jeweils Monat		I	I	I	I	I	I	I	247
BREMSFLÜSSIGKEIT	Monat: I 2 Jahren: *R		I	I	I	*R	I	I	*R	217
BREMSELÄGE			-	I	I	I	I	I	I	219
BREMSSYSTEM			I	-	I	-	I	-	I	219
* BREMSLICHTSCHALTER			I	-	I	-	I	-	I	261
* SCHEINWERFEREINSTELLUNG			I	-	I	-	I	-	I	-
KUPPLUNGFLÜSSIGKEIT	Monat: I 2 Jahren: *R		I	I	I	*R	I	I	*R	211
KUPPLUNGSSYSTEM			I	-	I	-	I	-	I	211
SEITENSTÄNDER			-	-	I	-	I	-	I	-
* LUFTPUMPENELEMENT			-	-	-	C	-	-	C	-
* LUFTTROCKNER			I	-	I	-	I	-	I	-
* AUFHÄNGUNG			I	-	I	-	I	-	I	221
* SÄMTLICHE MUTTERN, SCHRAUBEN, BEFFSTIGUNGSTELLE			I	-	I	-	I	-	I	-
** RÄDER			I	-	I	-	I	-	I	-
** LENKER-LAGERUNG			I	-	I	-	I	-	I	-

* Sollte von einem bevollmächtigten Honda-fachhändler gewartet werden, außer wenn der Besitzer über die geeigneten Werkzeuge verfügt und mechanisch qualifiziert ist.

** Im Interesse der Sicherheit empfehlen wir, diese Teile nur von einem bevollmächtigten Honda-Fachhändler warten zu lassen.

ZUR BEACHTUNG:

1. Falls die Maschine in staubigem Gelände gefahren wird, so ist das Wartungsintervall entsprechend zu verkürzen.
2. Häufiger warten, wenn bei Regen oder vollgas gefahren wird.
3. Für höheren Kilometerstand die Wartungsarbeiten in den hier angegebenen Zeitabständen wiederholen.
4. Alle 12.800km und nach jeder Demontage des Hinterrads mit Mehrzweckfett auf Lithium-Basis NLGI Nr.2 (NOS₂-Zusatz) schmieren.