

PROGRAMMA DI MANUTENZIONE

Effettuare i controlli prima della guida ad ogni scadenza di manutenzione.

I: INSPEZIONARE E PULIRE, REGOLARE E SE NECESSARIO SOSTITUIRE

C: PULIRE R: SOSTITUIRE A: REGOLARE L: LUBRIFICARE

VOCE		FREQUENZA	QUELLO CHE VIENNE PRIMA	LETTURA CONTACHILOMETRI [NOTA (2)]							
				OGNI	1.000 km	6.000 km	12.000 km	18.000 km	24.000 km	30.000 km	36.000 km
*	TUBAZIONI CARBURANTE					I		I		I	
*	SCHERMO FILTRO CARBURANTE				C	C	C	C	C	C	
*	FUNZIONAMENTO MANOPOLA ACCELERATORE					I		I		I	139
**	POMPA E TUBAZIONE OLIO			I		I		I		I	
*	LEVA DELL'ARIA					I		I		I	
*	FILTRO DELL'ARIA		NOTA (1)		C	C	C	C	C	C	135
	CANDELE				OGNI 3.000 km			I			131
					OGNI 6.000 km			R			
**	DISINCRUSTAZIONE DEPOSITI CARBONISI					C		C		C	
*	SINCRONIZZAZIONE CARBURATORE			I		I		I		I	
*	REGIME MINIMO			I	I	I	I	I	I	I	141
	REFRIGERANTE RADIATORE		2 ANNI *R			I		I		*R	189
*	SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO					I		I		I	