

WARTUNGSPLAN

Die Überprüfung vor dem Fahren zu jeder vorgesehenen Inspektion durchführen.

I: INSPIZIEREN UND REINIGEN, EINSTELLEN, SCHMIEREN ODER AUSWECHSELN, FALLS ERFORDERLICH.

C: REINIGEN

R: AUSWECHSELN

A: EINSTELLEN

L: SCHMIEREN

GEGENSTAND	HÄUFIGKEIT	WELCHES ZUERST EINTRITT →	KILOMETERSTAND (ANMERKUNG 2)							SEITE
			↓	1 000 km	6 000 km	12 000 km	18 000 km	24 000 km	30 000 km	
		JEWELS								
* KRAFTSTOFFSCHLÄUCHE				I		I		I		
* KRAFTSTOFFSIEB			C	C	C	C	C	C		
* GASSCHIEBERBETÄTIGUNG				I		I		I	139	
** ÖLPUMPE UND ÖLSCHLAUCH		I		I		I		I		
* VERGASERCHOKE				I		I		I		
* LUFTFILTER		ANMERKUNG (1)	C	C	C	C	C	C	135	
ZÜNDKERZEN			ALLE 3000 km I ALLE 6000 km R						131	
** ENTKOHLN				C		C		C		
* VERGASERABSTIMMUNG		I		I		I		I		
* LEERLAUFDREHZAHL		I	I	I	I	I	I	I	141	
KÜHLMITTEL		2 JAHRE *R		I		I		R*	189	
* KÜHLSYSTEM				I		I		I		