

MANUTENZIONE

Olio trasmissione

Cambio dell'olio:

Cambiare l'olio della trasmissione secondo le prescrizioni della tabella delle scadenze di manutenzione.

NOTA: Cambiare l'olio della trasmissione col motore caldo e la motocicletta dritta per assicurare lo scarico rapido e completo dell'olio.

1. Per scolare l'olio, svitare le viti (1) di fissaggio della carenatura inferiore.
2. Girare i sei ganci (2) di 90° in senso antiorario e togliere la carenatura.

WARTUNG

Getriebeöl

Ölwechsel:

Wechseln Sie das Getriebeöl gemäß Anleitungen im Wartungsplan.

ZUR BEACHTUNG: Das Getriebeöl bei warmem Motor und oder senkrecht gehaltenem Kraftrad wechseln, um vollständiges und schnelles Ablaufen des Öls zu gewährleisten.

1. Zum Ablassen des Öls die Befestigungsschrauben (1) der unteren Verkleidung entfernen.
2. Die sechs Klammern (2) um 90° im Gegenuhrzeigersinn drehen, dann die Verkleidung abnehmen.