

4. Avviare il motore, schiacciare la leva della frizione e innestare la marcia. Accertarsi che il motore non perda giri e che non batta in testa. Rilasciare gradualmente la frizione ed aprire la manopola dell'acceleratore. La motocicletta dovrebbe partire senza intoppi e acquistare gradualmente velocità.

NOTA:

Se non si riesce a regolare correttamente la frizione o se essa non funziona normalmente, rivolgersi ad un concessionario Honda autorizzato.

-
4. Den Motor anlassen, den Kupplungshebel anziehen und schalten. Sicherstellen, daß der Motor nicht würgt und daß das Motorrad nicht langsam wandert. Den Kupplungshebel allmählich loslassen und das Gas aufdrehen. Das Motorrad sollte gleichmäßig starten und beschleunigen.

ZUR BEACHTUNG: Wenn sich die richtige Einstellung nicht erzielen läßt oder die Kupplung nicht richtig funktioniert, wenden Sie sich an Ihren autorisierten Honda-Händler.