

## Sostituzione fusibili

Il portafusibili (1) si trova sul quadro strumenti. Il fusibile principale (3) si trova nel portafusibili vicino alla batteria. Se i fusibili saltano spesso, ciò denota in genere un cortocircuito o un sovraccarico dell'impianto elettrico. Rivolgersi allora ad un concessionario Honda autorizzato.

**ATTENZIONE: Non usare mai fusibili a taratura diversa da quella prescritta sul portafusibili o materiale conduttore in sostituzione di un fusibile.**

- (1) Portafusibili
- (2) Fusibile di scorta

- (3) Fusibile principale
- (4) Fusibile principale di scorta

---

## Auswechseln der Sicherung

Der Sicherungskasten (1) befindet sich auf der Instrumententafel. Die Hauptsicherung (3) befindet sich im Sicherungshalter neben der Batterie. Falls die Sicherung häufig durchbrennt, weist dies auf einen Kurzschluß bzw. eine Überlastung in der elektrischen Anlage hin. Setzen Sie sich diesem Falle mit Ihrem Honda-Händler in Verbindung.

**WARNUNG: Verwenden Sie niemals eine Sicherung, deren Amperezahl sich von dem auf dem Sicherungskasten vermerkten Wert unterscheidet und verwenden Sie niemals gewöhnliches Leitermaterial, um eine Sicherung zu ersetzen.**

- (1) Sicherungskasten
- (2) Ersatzsicherungen

- (3) Hauptsicherung
- (4) Ersatzhauptsicherung