

FREQUENCE ELEMENT		TOUS LES	ENTRETIEN DE RODAGE	INTERVALLE D'ENTRETIEN REGULIER	Voir page
			350 km	1600 km	
	CHAINE SECONDAIRE	NOTE 1	I, L	TOUS LES 500 km. I, L	109
	USURE DE MACHOIRE DE FREIN				127
	CIRCUIT DE FREINAGE				119
*	ORIENTATION DU PHARE				—
	SYSTEME D'EMBAYAGE				105
	BEQUILLE LATERALE				—
*	SUSPENSION				—
*	ECROU, BOULON, DISPOSITIF DE FIXATION				—
**	ROUE				—
**	ROULEMENT DE TETE DE DIRECTION				—

* DOIT ETRE ENTRETENU PAR UN REVENDEUR HONDA AUTORISE A MOINS QUE LE PROPRIETAIRE NE POSSEDE LES OUTILS ET LES DONNEES D'ENTRETIEN APPROPRIES ET EN SOIT MECANIQUEMENT QUALIFIE. SE REPORTER AU MANUEL D'ATELIER HONDA OFFICIEL.

** POUR DES RAISONS DE SECURITE, CES ELEMENTS NE DOIVENT ETRE ENTRETENUS QUE PAR UN REVENDEUR HONDA AUTORISE.

NOTE 1: Entretenir plus fréquemment lors de la conduite dans des régions poussiéreuses ou humides.