

## WARTUNGSTABELLE

Die Überprüfung vor dem Fahren bei (Seite 55) jeder Wartung vornehmen.

I: Überprüfen, reinigen, einstellen oder auswechseln, falls erforderlich.

R: Auswechseln    C: Reinigen    A: Einstellen    L: Schmieren

GEGENSTAND	HÄUFIGKEIT	JEWELLS	ERSTE INSPEKTION	REGELMÄSSIGER WARTUNGSABSTAND	
			350 km	1600 km	Siehe Seite
*	KRAFTSTOFFSCHLAUCH			I	—
*	DROSSELBETÄTIGUNG			I	101
	LUFTFILTER	ANMERKUNG 1		C	99
	ZÜNDKERZE			I	89
*	VENTILSPIEL		I	I	91
	MOTORÖL		R	R	79
	MOTORÖLSIEB			C	81
*	MOTORÖL-SCHLEUDERFILTER			C	85
*	STEUERKETTENSPIEL		A	A	97
*	LEERLAUFDREHZAHL		I	I	103