

Remplacement d'huile et nettoyage du filtre à huile:

Vidanger l'huile lorsque le moteur est encore chaud.

1. Déposer la plaque anti-dérapage (1) et le caoutchouc de coussinet de moteur (2).
2. Enlever le bouchon d'huile.
3. Mettre un récipient sous le carter moteur et enlever le bouchon du filtre à huile (3).
4. Faire jouer le kick de démarrage plusieurs fois afin de chasser le reste d'huile.

Olwechsel und Reinigen des Ölfilters:

Lassen Sie das Öl ab, solange der Motor noch warm ist.

1. Das Rutschblech (1) und den Motor-Gummipuffer (2) entfernen.
2. Entfernen Sie den Öleinfüllverschluß.
3. Stellen Sie eine leer Ölauffangschale unter den Motor und entfernen Sie die Ölfilter-Verschlußkappe (3).
4. Treten Sie den Kickstarter mehrmals durch, um das restlich Öl ganz herauszudrängen.