

6. Vérifier le jeu des deux soupapes en mettant la jauge d'épaisseur (9) entre la vis de réglage des basculeurs (10) et la tige de soupape.
Le jeu standard des soupapes est: IN, 0,05 mm, EX, 0,05 mm.
7. Le réglage s'effectue en desserrant le contre-écrou (11) et en dévissant la vis (10). Après avoir desserré le contre-écrou (11). Vérifier le jeu de nouveau.

-
6. Überprüfen Sie das Spiel beider Ventile, indem Sie die Fühlerlehre (9) zwischen die Ventilstößel-Einstellschraube (10) und den Ventilschaft einführen.
Das normale Ventilspiel beträgt: Einlaßventil 0,05 mm Auslaßventil 0,05 mm
 7. Sie können die Einstellung durch Lösen der Gegemutter (11) und Drehen der Schraube (10) vornehmen. Überprüfen Sie nach dem Anziehen Der gegemutter (11) nochmals das Ventilspiel.