

## PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

Efectuar la inspección antes de la conducción a cada intervalo de mantenimiento.

I : INSPECCIONAR Y LIMPIAR, AJUSTAR, LUBRICAR O CAMBIAR SI FUESE NECESARIO

C : LIMPIAR R : CAMBIAR A : AJUSTAR L : LUBRICAR

ITEM		FRECUENCIA	LO QUE ACONTEZCA PRIMERO ↓ →	INDICACIONES DEL CUENTAKI- LOMETROS (NOTA 3)						PÁGINA
				1 000 km (600 ml)	6 000 km (3 750 ml)	12 000 km (7 500 ml)	18 000 km (11 250 ml)	24 000 km (15 000 ml)	30 000 km (18 750 ml)	
*	TUBOS DE COMBUSTIBLE	CADA			I		I		I	
*	COLADOR DE COMBUSTIBLE			C	C	C	C	C	C	
*	OPERACION DEL ACELERADOR				I		I		I	123
*	CARBURADOR-ESTRANGULADOR				I		I		I	
*	FILTRO DE AIRE	NOTA (1)			R		R		R	119
	RESPIRADERO DEL CARTER	NOTA (2)		C	C	C	C	C	C	129
	BUJIAS			I	R	I	R	I	R	115
*	LUZ DE VALVULAS			I	I	I	I	I	I	
	ACEITE DEL MOTOR	ANO		R		R		R		109
	FILTRO DE ACEITE DEL MOTOR	ANO		R		R		R		111
*	CARBURADOR-SINCRONIZACION			I		I		I		
*	CARBURADOR-RALENTI			I	I	I	I	I	I	125
	REFRIGERANTE DEL RADIADOR					I		I	*R	169
*	NUCLEO DEL RADIADOR					I		I		
*	CONEXIONES Y MANGUERAS DEL SISTEMA DE ENFRIAMIENTO					I		I		
	CADENA DE TRANSMISION			I, L CADA 1.000 km (600 ml)						131