

Mantenimiento del filtro de aire

El filtro de aire deberá comprobarse a intervalos regulares (página 102). Cuando se conduzca en áreas muy polvorientas será necesario revisarlo a intervalos más frecuentes.

1. Extraer las cubiertas laterales izquierda y derecha tirando de ellas hacia afuera con la mano.
2. Abrir el portacascos (1) y quitar el asiento tirando hacia arriba de su palanca de trabado (2).
3. Extraer el depósito de combustible (ver la página 117).
4. Desatornillar los tres tornillos de la cubierta de la caja del filtro de aire (3) y extraer la cubierta (4).
5. Extraer el elemento del filtro de aire (5) de la caja del filtro.

Luftfilterwartung

Der Luftfilter ist in regelmäßigen Abständen zu warten (Seite 104). Bei Fahrten auf staubigen Straßen ist unter Umständen eine häufigere Wartung erforderlich.

1. Die beiden Seitendeckel durch Herausziehen mit der Hand entfernen.
2. Den Sturzhelmhalter (1) aufschließen und die Sitzbank durch Hochziehen des Sitzschloßhebels (2) abnehmen.
3. Den Kraftstofftank abmontieren (siehe Seite 117).
4. Die drei Schrauben (3) des Luftfiltergehäusedeckels abschrauben und den Deckel (4) abnehmen.
5. Den Luftfiltereinsatz (5) aus dem Luftfiltergehäuse herausnehmen.