

# WARTUNGSPLAN

Die Überprüfung vor dem Fahren ist zu jedem vorgesehenen Wartungsintervall durchzuführen.

I : ÜBERPRÜFEN UND REINIGEN, EINSTELLEN, SCHMIEREN ODER AUSWECHSELN, FALLS  
ERFORDERLICH

C : REINIGEN R : AUSWECHSELN A : EINSTELLEN L : SCHMIEREN

GEGENSTAND		WELCHES ZUERST EINTRITT  ↓ →	KILOMETERSTAND (HINWELS (3))							SEITE
			JEWELLS	1 000 km (600 mi)	6 000 km (3 750 mi)	12 000 km (7 500 mi)	18 000 km (11 250 mi)	24 000 km (15 000 mi)	30 000 km (18 750 mi)	
*	KRAFTSTOFFSCHÄUCHE				I		I		I	
*	KRAFTSTOFFSIEB		C	C	C	C	C	C	C	
*	DROSSELKLAPPENBETÄTIGUNG				I		I		I	123
*	STARTERKLAPPEN-BETÄTIGUNG				I		I		I	
	LUFTFILTER	HINWEIS (1)			R		R		R	119
	KURBELGEHÄUSEENTLÜFTUNG	HINWEIS (2)		C	C	C	C	C	C	129
	ZÜNDKERZEN			I	R	I	R	I	R	115
*	VENTIL SPIEL		I	I	I		I		I	
	MOTORÖL	JAHR	R		R		R		R	109
	MOTORÖLFILTER	JAHR	R		R		R		R	111
*	VERGASERABSTIMMUNG		I		I		I		I	
*	VERGASER-LEERLAUFDREHZAHL		I	I	I	I	I	I	I	125
	KÜHLFLÜSSIGKEIT				I		I		*R	169
*	KÜHLER				I		I		I	
*	KÜHLSYSTEMSCHÄUCHE UND -ANSCHLÜSSE				I		I		I	
	ANTRIEBSKETTE			I, L JEWELLS 1,000 km (600 mi)						131