

### **Regulador de la amortiguación de rebotes**

Después de ajustar la presión de aire de carga previa, poner los reguladores de amortiguación de rebotes delantero y trasero (referencia: 3, delantero; 4, trasero) en una de las tres posiciones para el delantero o en una de las cuatro posiciones para el trasero. Ajustar la amortiguación para proveer la conducción deseada de acuerdo al gráfico de la página siguiente.

---

### **Einsteller für die Ausfederungsdämpfung**

Nach der Einstellung der Federvorspannung und des Luftdrucks die vorderen und hinteren Einsteller für die Ausfederungsdämpfung (Referenz: 3, vorne; 4, hinten) auf eine von drei Positionen (vorne) und eine von vier Positionen (hinten) einstellen. Die Dämpfung auf den gewünschten Härtegrad gemäß der Tabelle auf der nächsten Seite einstellen.