

GEGENSTAND	HÄUFIGKEIT	JE NACHDEM WAS ZUERST EINTRIFFT ↓	ZURÜCKGELEGTE WEGSTRECKE [HINWEIS (1)]								SEITE
			x1 000 km	1	6	12	18	24	30	36	
			x1 000 ml	0,6	4	8	12	16	20	24	
ALLE		MONAT		6	12	18	24	30	36		
	ANTRIEBSKETTE		I, L JEWELLS 1 000 km								135
	BATTERIE			I	I	I	I	I	I	169	
	BREMSFLÜSSIGKEIT	HINWEIS (4)		I	I	I	I	I	I	143	
	BREMSKLOTZVERSCHLEISS			I	I	I	I	I	I	145	
	BREMSSYSTEM		I		I		I		I	143—147	
*	BREMSLICHTSCHALTER				I		I		I	183	
*	SCHEINWERFEREINSTELLUNG				I		I		I	81	
	KUPPLUNGSSYSTEM				I		I		I	131	
	KUPPLUNGSFLÜSSIGKEIT	HINWEIS (4)		I	I	I	I	I	I	131	
	SEITENSTÄNDER				I		I		I	151	
*	FEDERUNG				I		I		I	149	
*	MUTTERN, SCHRAUBEN, BEFESTIGUNGSTEILE		I		I		I		I		
**	RÄDER/REIFEN				I		I		I		
**	STEUERKOPFLAGER		I		I		I		I		

* SOLLTE VON EINEM AUTORISIERTEN HONDA-HÄNDLER GEWARTET WERDEN. AUSSER WENN DER BESITZER ÜBER DIE GEEIGNETEN WERKZEUGE UND WARTUNGSDATEN VERFÜGT UND MECHANISCH QUALIFIZIERT IST. SIEHE OFFIZIELLES HONDA-WERKSTATTHANDBUCH.

** IM INTERESSE DER SICHERHEIT EMPFEHLEN WIR, DIESE TEILE NUR VON EINEM AUTORISIERTEN HONDA-HÄNDLER WARTEN ZU LASSEN.

HINWEISE: (1) Für höheren Kilometerstand die hier aufgestellten Häufigkeitsintervalle sinngemäß wiederholen.

(2) Häufiger reinigen, wenn in staubiger Umgebung gefahren wird.

(3) Alle 2 Jahre oder nach 36 000 km, je nachdem was zuerst eintritt, austauschen.

(4) Alle 2 Jahre oder nach 18 000 km, je nachdem was zuerst eintritt, austauschen.