

Interruptor del faro (1)

Presionar el interruptor del faro hacia la posición "H" para seleccionar el foco alto y hacia la posición "Lo" para seleccionar el foco bajo.

Interruptor de mando de la luz de paso (2)

Al oprimir este interruptor, el faro ilumina para dar indicaciones a vehículos o para pasar.

Interruptor de señales de cruce (3)

Colocar en la posición "L" para indicar un giro a la izquierda, y en la posición "R" para indicar un giro a la derecha. Presionar para desconectar la señal.

Interruptor de bocina (4)

Al oprimir este interruptor, sonará la bocina.

Scheinwerfer-Abblendschalter (1)

Den Abblendschalter für Fernlicht auf "H", und für Abblendlicht auf "Lo" schieben.

Lichthupenschalter (2)

Wenn Sie diesen Schalter drücken, leuchtet der Scheinwerfer auf, um entgegenkommende Fahrzeuge, oder Fahrzeuge beim Überholen zu warnen.

Blinkleuchenschalter (3)

Nach L stellen, um eine Linkswendung anzuzeigen und auf R um eine Rechtswendung anzuzeigen.

Hupenschalter (4)

Wenn Sie diesen Schalter drücken, ertönt die Hupe.