

**Llantas** – Revise la presión del aire, estado de desgaste o daño de las llantas.

**Electrólito de la batería** – Revise el nivel y agregue, si es necesario.

**Funcionamiento del acelerador** – Revise el estado de funcionamiento del acelerador, instalación de sus cables, y sus juegos libres. Corrija o reemplace, si es necesario.

**Iluminación** – Revise si todas las lámparas funcionan normalmente.

---

**Reifen** – Reifendruck und Reifen auf Abnutzung oder Beschädigung überprüfen.

**Batterieelektrolyt** – Elektrolytstand überprüfen und gegebenenfalls Elektrolyt nachfüllen.

**Vergaserbetätigung** – Gasdrehgriff und Gaszug auf einwandfreie Funktion und Spiel überprüfen. Gegebenenfalls richtig einstellen oder auswechseln.

**Beleuchtung** – Nachprüfen, ob alle Leuchten und Anzeigelampen einwandfrei funktionieren.