

ITEM	FRECUENCIA	LO QUE COMENZARÁ PRIMERO	INDICACION DEL ODOMETRO (NOTA (3))				Referirse a
			1.000 km (600 mi.)	6.000 km (3.600 mi.)	12.000 km (7.200 mi.)	18.000 km (10.800 mi.)	
CADENA DE TRANSMISION	CADA		L. L. CADA 1.000 km (600 mi)				Página 147
BATERIA	MES	I	I	I	I		Página 154
LIQUIDO DE FRENOS (DELANTERO)	MES I 2 AÑOS	I	I	I	*R		Página 127
DESGASTE DE LAS PASTILLAS/ ZAPATAS DEL FRENO			I	I	I		Página 129, 135
SISTEMA DEL FRENO			I	I	I		Página 127- 135
* INTERRUPTOR DE LA LUZ DEL FRENO			I	I	I		
* ENFOQUE DEL FARO			I	I	I		
EMBRAGUE			I	I	I		Página 123
SOPORTE LATERAL				I	I		Página 137
* SUSPENSION			I	I	I		
* TUERCAS, PERNOS Y DISPOSITIVOS DE FIJACION			I	I	I		
** RUEDAS			I	I	I		
** COJINETE DEL CABEZAL DE DIRECCION			I	I	I		

\* DEBERA SER SERVIDO POR UN CONCESIONARIO AUTORIZADO DE HONDA A MENOS QUE EL PROPIETARIO DISPONGA DE LAS HERRAMIENTAS APROPIADAS, LOS DATOS DE SERVICIO Y ESTE MECANICAMENTE CAPACITADO. REFERIRSE AL MANUAL DE TALLER OFICIAL DE HONDA.

\*\* TENIENDO EN CUENTA LA SEGURIDAD, RECOMENDAMOS QUE ESTOS ITEMS SEAN SERVIDOS SOLAMENTE POR UN CONCESIONARIO AUTORIZADO DE HONDA.

- NOTA: (1) Servir más frecuentemente cuando se conduzca en áreas polvorientas.  
 (2) Servir más frecuentemente cuando se conduzca bajo la lluvia o con la admisión abierta del todo.  
 (3) Cuando las indicaciones del odómetro sean mayores, repetir el servicio a los intervalos aquí indicados.