

- Pneus** – Vérifier la pression des pneus et l'état d'usure ou dommage de ceux-ci. (Page 109)
- Electrolyte de la batterie** – Vérifier le niveau et ajouter, si nécessaire. (Page 105)
- Fonctionnement de la poignée des gaz** – Vérifier le bon état de fonctionnement de la poignée des gaz, passage des câbles, et jeu libre. Régler ou remplacer, si nécessaire. (Page 79)
- Eclairage** – S'assurer que tous les feux fonctionnent correctement.
- Chaîne de transmission** – Mesurer le jeu; la dureté d'articulation due à une lubrification négligée ou autres conditions essentielles à la bonne conduite. (Page 87)

- 
- Reifen** – Reifendruck und Reifen auf Abnutzung oder Beschädigung überprüfen. (Seite 109)
- Batterieelektrolyt** – Elektrolytsand überprüfen und gegebenenfalls Elektrolyt nach füllen. (Seite 105)
- Vargaserbetätigung** – Gasdrehgriff und Gaszug auf einwandfreie Funktion und Spiel überprüfen. Gegebenenfalls richtig einstellen oder auswechseln. (Seite 79)
- Beleuchtung** – Nachprüfen, ob alle Leuchten und Anzeigelampen einwandfrei funktionieren.
- Antriebskette** – Kettenspannung messen; Kette auf übermäßigen Verschleiß infolge ungenügender Schmierung oder sonstiger Strapazen überprüfen. (Seite 87)