

6. Fill with approx. 0.9 liters (0.8 imp. qt.) of recommended grade oil. Check the oil level. Add oil if necessary.

CAUTION: Change the oil more frequently than recommended on page 92 depending upon the severity of dust conditions.

6. Llene el cárter con 0,9 litros, aproximadamente, del aceite de la calidad recomendada. Revise el nivel de aceite otra vez. Agregue aceite, si es necesario.

PRECAUCION: Cambie el aceite más frecuentemente que lo recomendado en la página 94, dependiendo de las condiciones de polvo en la zona de conducción.