

## Interruptor de encendido

El interruptor de encendido (1) está en el panel indicador.

Posición de la llave	Función	Extracción de la llave
LOCK (dirección trabada)	La dirección queda trabada y el motor y las luces no funcionan.	Quitar la llave.
OFF (apagado)	El motor y las luces no funcionan.	Quitar la llave. No puede quitarse la llave (Solamente SD).
ON (encendido)	Las luces podrán hacerse funcionar. El motor también podrá arrancarse.	La llave no pueda quitarse;

## Zündschalter

Der Zündschalter (1) befindet sich unter dem Anzeigefeld.

Schlüsselstellung	Funktion	Abziehen des Schlüssels
LOCK (Lenkschloß)	Die Lenkung ist verriegelt. Motor und Lampen können nicht eingeschaltet werden.	Schlüssel abziehen.
OFF (Aus)	Motor und Lampen können nicht eingeschaltet werden.	Schlüssel abziehen. Schlüssel kann nicht abgezogen werden (Nur SD).
ON (Ein)	Lampen können eingeschaltet werden. Der Motor kann angelassen werden.	Schlüssel kann nicht abgezogen werden.