

### **Interruptor de la señal de giro (2)**

Colocar en la posición "L" para indicar un giro a la izquierda, y en la posición "R" para indicar un giro a la derecha. Presionar para desconectar la señal.

### **Interruptor conmutador del haz del faro delantero (3)**

Coloque el interruptor conmutador del haz del faro delantero en posición "Lo" para obtener el haz bajo, y en posición "Hi" para el alto.

### **Interruptor de bocina (4)**

Al oprimir este interruptor, sonará la bocina.

---

### **Blinkleuchtschalter (2)**

Nach L stellen, um eine Linkswendung anzuzeigen und auf R um eine Rechtswendung anzuzeigen.

### **Scheinwerfer-Abblendschalter (3)**

Stellen Sie den Scheinwerfer-Abblendschalter auf "Lo" für Abblendlicht und auf "Hi" für Fernlicht.

### **Hupenschalter (4)**

Wenn Sie diesen Schalter drücken, ertönt die Hupe.