

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO

Efectúe la inspección previa a la conducción (página 69) cada vez que se efectúe un mantenimiento programado.
I: INSPECCIONE Y LIMPIE, AJUSTE, LUBRIQUE O EFECTUE LOS CAMBIOS QUE FUESEN NECESARIOS.

C: LIMPIE R: CAMBIE A: AJUSTE L: LUBRIQUE

ITEM	FRECUENCIA	LO QUE ACONTEZCA PRIMERO → ↓ CADA	INDICACION DEL ODOMETRO [NOTA (4)]						REFER- IRSE A
			1.000 km (600 mi)	6.000 km (3.600 mi)	12.000 km (7.200 mi)	18.000 km (10.800 mi)	24.000 km (14.400 mi)	30.000 km (18.000 mi)	
* TUBOS DE COMBUSTIBLE			I	I	I	I	I		
* COLADOR DE COMBUSTIBLE		C	C	C	C	C	C		
* FUNCIONAMIENTO DEL ACELERADOR		I	I	I	I	I	I		
* CARBURADOR-ESTRANGULADOR			I	I	I	I	I		
FILTRO DE AIRE	NOTA (1)		C	C	C	C	C	Página 111	
RESPIRADERO DEL CARTER	NOTA (2)		C	C	C	C	C	Página 165	
BUJIAS			I	R	I	R	I	Página 107	
* LUZ DE VALVULAS			I	I	I	I	I	Página 113	
ACEITE DEL MOTOR	AÑO R	R	REPLACE CADA 3.000 km (1.800 mi)					Página 101	
FILTRO DEL ACEITE DEL MOTOR		R	R	R	R	R	R	Página 105	
* DECOMPRESOR DEL ARRANQUE			I	I	I	I	I		
* RALENTI DEL CARBURADOR			I	I	I	I	I	Página 123	