

Operación de Acelerador

Inspección de cable:

Verifique la rotación suave de la empuñadura de acelerador desde la posición completamente cerrada a completamente abierta. Verifique en las posiciones de dirección completamente a la izquierda y completamente a la derecha. Examine la condición de los cables de acelerador desde la parte inferior de la empuñadura de acelerador hasta el carburador. Si los cables están retorcidos, raídos o inadecuadamente direccionados, deben ser reemplazados o redireccionados. Vuelva a verificar los cables por tensión o esfuerzo en las posiciones de dirección completamente a la izquierda y a la derecha.

Lubrique los cables de acelerador con un lubricante de cable comercialmente disponible para evitar desgaste y corrosión prematuros.

ADVERTENCIA: Para operación segura y respuesta positiva de motor, los cables de acelerador tienen que ser ajustados apropiadamente.

Gadsrehgriff Funktion

Seilzug Überprüfen:

Auf glattes Drehen Des Gasddrehgriffes von der völlig geschlossenen bis zur völlig geöffneten Position überprüfen. Bei der ganz linken und ganz rechten Lenkposition überprüfen. Den Zustand der Seilzüge vom Gasdrehgriff bis zum Vergaser überprüfen. Wenn die Seilzüge verknickt, abgerieben oder nicht richtig vorlegt sind, sollen sie ausgewechselt oder neuerlegt werden. Die Seilzüge auf Spannung an der völlig linken wie auch an der völlig rechten Lenkposition nachprüfen.

Die Seilzüge mit einem handelsüblichen Schmiermittel einschmieren, um vorzeitigen Verschleiß und Korrosion zu verhüten.

WARNUNG: Zum sicheren Betrieb und zwangläufiges Motoransprechen, sollen die Seilzüge richtig eingestellt werden.