

## **Embrague**

1. El juego normal de la palanca del embrague es de 10–20 mm en el extremo de la palanca. Cuando se necesite un ajuste, afloje la tuerca fiadora (1) situada en el ajustador de cable (2). Girando el ajustador en dirección (A), el juego de la palanca del embrague será reducido.
2. El ajuste puede efectuarse de la misma manera para el ajustador superior (3).

---

## **Kupplung**

1. Das normale Spiel des Kupplungshebels beträgt am Hebelende 10–20 mm. Falls eine Einstellung erforderlich ist, lösen Sie die Sperrmutter (1) am Kabeleinstellteil (2).  
Durch Drehen des Einstellbügels in Richtung (A) wird das Spiel des Kupplungshebels verringert.
2. Auf dieselbe Weise kann die Einstellung auch am oberen Einstellbügel (3) vorgenommen werden.