

Suspensão dianteira

Verifique o funcionamento dos amortecedores dianteiros acionando o freio dianteiro e forçando a suspensão para cima e para baixo várias vezes.

A ação da suspensão deve ser suave e não deve haver vazamentos de óleo ou ar. Qualquer irregularidade deve ser corrigida antes da condução da motocicleta. Verifique se todos os pontos de fixação da suspensão dianteira e do guidão estão apertados corretamente.



** Se algum componente da suspensão apresentar desgaste, folga excessiva ou estiver danificado, dirija-se a uma concessionária HONDA.*

Os componentes da suspensão estão diretamente ligados à segurança da motocicleta e as concessionárias HONDA estão qualificadas para executar os serviços de manutenção e reparos necessários.

Verifique a pressão do ar nos amortecedores dianteiros (pág. 21).

O óleo dos amortecedores dianteiros deve ser trocado a cada 12000 km ou anualmente.

Óleo recomendado: Fluido para Transmissão Automática - ATF

Capacidade: 300 cm³ (para cada amortecedor)

