

Suspensão Dianteira

Verifique o funcionamento dos amortecedores dianteiros acionando o freio dianteiro e forçando a suspensão para cima e para baixo várias vezes.

A ação dos amortecedores deve ser progressiva e suave. Verifique se há vazamentos de óleo ou ar. Observe se todos os pontos de fixação da suspensão dianteira, guidão e painéis de instrumentos estão apertados corretamente. Verifique a pressão do ar nos amortecedores (pág. 23). O óleo dos amortecedores deve ser trocado a cada 12000 km ou anualmente.

**Óleo recomendado:
FLUIDO PARA TRANSMISSÃO AUTOMÁTICA. ATF**

**Capacidade: 418 cm³
(para cada amortecedor)**