

6. Extraiga el semieje trasero (7), los ajustadores de la cadena de transmisión (8) y el collar lateral, y entonces extraiga la cadena de transmisión (9) de la rueda dentada impulsada empujando la rueda trasera hacia delante.
7. Extraiga la rueda trasera de la motocicleta.

Notas de instalación:

- Invierta el procedimiento de extracción.
- Apriete la tuerca del eje trasero a la torsión especificada:
93 N·m (9,5 kgf·m)
- Ajuste el freno (página 16) y la cadena de transmisión (páginas 71 – 73).
- Aplique el freno varias veces y compruebe si la rueda gira libremente al soltar el pedal del freno.

Si no utilizó una llave dinamométrica para realizar la instalación, póngase en contacto con su concesionario Honda tan pronto como sea posible para verificar si el montaje es apropiado. Un montaje inapropiado puede causar la pérdida de la capacidad de frenaje.