

3. Stel het tweede cijfer van de afstand in met de UP/DOWN toets.

Door de UP/DOWN toets ingedrukt te houden, zal het cijfer snel veranderen.



of



4. Druk op de ADJUST toets zodat het eerste cijfer zal beginnen te knipperen.

Telkens als op de ADJUST toets wordt gedrukt, zal het display schakelen tussen instelling van het eerste of het tweede cijfer.



5. Stel het eerste cijfer van de afstand in met de UP/DOWN toets.



of



6. Houd de RESET-TRIP toets gedurende langer dan een seconde ingedrukt. Het display zal ophouden te knipperen en de gewenste afstand van uw tocht zal in het geheugen zijn vastgelegd.



3. Stel het tweede cijfer van de afstand in met de UP/DOWN toets.

Door de UP/DOWN toets ingedrukt te houden, zal het cijfer snel veranderen.



of



4. Druk op de ADJUST toets zodat het eerste cijfer zal beginnen te knipperen.

Telkens als op de ADJUST toets wordt gedrukt, zal het display schakelen tussen instelling van het eerste of het tweede cijfer.



5. Stel het eerste cijfer van de afstand in met de UP/DOWN toets.



of



6. Houd de RESET-TRIP toets gedurende langer dan een seconde ingedrukt. Het display zal ophouden te knipperen en de gewenste afstand van uw tocht zal in het geheugen zijn vastgelegd.

