

## Yedek yakıt tüketimi (sadece yedek yakıt modunda)

Yakıt göstergesinin 1. (E) segmentinin yanıp sönmesinden sonra tüketilen yakıtı gösterir. Mesafe ölçer veya sıfırlanabilir mesafe ölçer ekranında -FUEL- yanıp sönmeye başlar.

Yakıt daha çok azaldığında -FUEL- daha hızlı yanıp sönecektir.



Yakıt göstergesi 1. (E) segmente yaklaştığında veya yanıp sönmeye başladığında derhal yakıt almalısınız. “-.-” görünürse, yetkili servinize başvurunuz.

## Hava sıcaklığı göstergesi

Ortam sıcaklığını gösterir. Görüntüleme aralığı: -10 ila 50°C

- -10 °C'nin altı: “-.-”görünür.
- 50°C'nin üstü: 50°C yanıp söner

✱ Hava sıcaklığı 3°C'nin altına düştüğünde ✱ yanar ve gösterge yandıktan sonra hava sıcaklığı 5°C'ye ulaştığında söner.

Sıcaklık değeri, yansıyan ısıdan dolayı düşük hızlarda yanlış olabilir.