

Göstergeler *(Devam ediyor)*

Vites konum göstergesi

D, S modu veya MT MODU seçildiğinde vites konumu vites konum göstergesinde görünür.

- ▶ Motor çalıştırıldığında “-” birkaç saniye görünür ve daha sonra kaybolur.
- ▶ Kontak **I** (Açık) konumunda iken, motor durdurma anahtarı **O** (Çalışma) konumundan **X** (Kapalı) konumuna alındığında “-” yanıp söner.
- ▶ Motor durdurma anahtarı **X** (Kapalı) konumundayken, kontak **I** (Açık) konumuna alındığında “-” yanıp söner.

Gösterge aşağıdaki durumlarda yanıp sönebilir:

- ▶ Ön tekerlek yerden kalktığında.
- ▶ Motosiklet ayağı üzerinde dik bir konumda iken gidon çevrildiğinde.

Bu normaldir. Sistemi yeniden çalıştırmak için, kontağı **O** (Kapalı) konumuna, daha sonra yeniden **I** (Açık) konumuna alınız.

Sürüş esnasında vites konum penceresinde “-” göstergesi yanıp sönyorsa: **➡ S. 123**

D göstergesi

AT MODUNDA D konumu seçildiğinde görünür. **➡ S. 56**

S göstergesi

AT MODUNDA S konumu seçildiğinde görünür. **➡ S. 56**