


## Göstergeler (Devam ediyor)

### 2 Saat ayarı:

- İstenen saat görüntülenene kadar SEL düğmesine basınız.
  - Ekran 11'den 12'ye değiştiğinde, aynı anda AM/PM de değişecektir.
  - Saati hızlı şekilde artırmak için SEL düğmesine basıp basılı tutunuz.



- SET düğmesine basınız. Dakika rakamları yanıp sönmeye başlar.



- İstenen dakika görüntülenene kadar SEL düğmesine basınız.
  - Dakikayı hızlı ileri almak için SEL düğmesine basınız.



- SET düğmesine basınız. Saat ayarlarını ve ekran arka aydınlatma parlaklık ayarına döner.

### 3 Arka aydınlatma parlaklık ayarı: Parlaklığı beş seviyeden birisine ayarlayabilirsiniz.

- SEL düğmesine basınız. Parlaklık değişir.

