

## Tahrik Zinciri Boşluğunun Kontrol Edilmesi

Tahrik zincirinin gevşekliğini zincir üzerindeki birkaç noktada kontrol ediniz. Gevşeklik tüm noktalarda aynı değilse, bazı baklalar bükülmüş veya birbirine geçmiş olabilir. Zinciri servisimize kontrol ettiriniz.

1. Vitesi boşa alınız. Motoru durdurunuz.
2. Motosikleti düz bir zemin üzerinde orta sehpanın üstüne alınız.

3. Tahrik zincirinin, zincir dişlileri arasında kalan alt yarısındaki gevşekliği kontrol ediniz.

### Tahrik zinciri gevşekliği:

40 - 50 mm (1.6 - 2.0 in)

- Eğer gevşeklik 50 mm'den daha fazlaysa motosikleti kullanmayınız.

