

Göstergeler, Kumandalar & Diğer Özellikler

Kontak

Motor dururken kontak anahtarını **|** (Açık) konumunda bırakmak aküyü boşaltacaktır. Sürüş esnasında kontak anahtarını çevirmeyiniz.

Motor Durdurma Anahtarı

Motor durdurma anahtarını acil durumlar dışında kullanmayınız. Sürüş esnasında bunu yapmak, sürüşü emniyetsiz kılacak şekilde motorun aniden durmasına sebep olacaktır. Motor durdurma anahtarını kullanarak motoru durdurursanız, kontak anahtarını **(Kapalı) ○** konuma getiriniz. Aksi halde akü boşalacaktır.

Mesafe Ölçer

Okuma 999.999 değerini aştığında ekran 999.999 değerinde sabitlenir.

Sıfırlanabilir mesafe ölçer

Okuma 9.999,9 değerini aştığında sıfırlanabilir mesafe ölçer A ve B 0,0 değerine geri döner.

Doküman Çantası

Kullanım kılavuzu, sicil ve garanti bilgileri selenin altındaki plastik doküman çantasında saklanabilir. **➤**S. 63

Ateşleme Kesme Sistemi

Motosiklet devrilirse bir bank (yatma açısı) sensörü motoru ve yakıt pompasını otomatik olarak durdurur. Sensörü sıfırlamak için, kontak anahtarı **○** (Kapalı) konumuna getirmeli ve motor yeniden çalıştırılmadan önce tekrar **|** (Açık) konuma getirilmelidir.